

# PCICAN-9820 非智能CAN-bus接口卡

WWW.ITEK.NET.CN

产品用户手册

类别	内容				
关键词	CAN-bus接口卡、CAN数据采集卡、PCI转CAN				
摘要					

北京爱泰益科科技有限公司 Beijing iTEK technology Co., LTD





非智能CAN-bus接口卡

修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2011/10/09	创建文档





# 目 录

第	1章	产品简介4
	1.1	概述4
	1.2	产品特性5
第二	2章	硬件安装与接线6
	2.1	硬件安装6
	2.2	接口定义
	2.3	终端电阻7
第:	3章	驱动程序安装9
	3.1	驱动程序安装9
	3.2	驱动程序检查12
附为	录 1	CAN2.0B 协议帧格式13
附为	录 <b>2</b>	标准波特率设置15
附为	录 3	CAN 报文滤波器设置16
附为	录 4	CAN 总线通信距离(参考值)21
附表	录 5	销售清单22

#### 第1章 产品简介

通过本章,您可以了解北京爱泰益科科技有限公司出品的PCICAN-9820 CAN-bus接口卡的基本特性。

本章	内容提要
✓	概述
$\checkmark$	产品特性

#### 1.1 概述

PCICAN-9820 CAN-bus 接口卡是北京爱泰益科科技有限公司开发的一款工业级计算机 PCI 总线转 CAN 总线的数据传输卡,其集成 两路 CAN-bus 接口。PCICAN-9820 接口卡支持 32 位 33MHz PCI 数据 总线,兼容 PCI2.2 规范,采用通用 PCI 连接器,用户利用它可以轻 松完成 CAN-bus 网络和 PC 之间的互连互通,可以方便、高速的采集 CAN-bus 数据。

PCICAN-9820 为工业级产品,可以工作在-20℃~+70℃的温度范 围内。CAN 口通信波特率可以在 5K~1Mbps 内任意设定。为保证良好 的 EMC 和 EMI 性能, PCICAN-9820 采用完全独立的 CAN-bus 通道,有 效避免 PC 遭受地环流的影响。同时,两路 CAN 接口均集成 CAN-bus 专用共模滤波器和 TVS 总线保护电路,为工作在电磁环境较复杂的 工业场合提供安全保障。

PCI-9820 接口卡提供 API 和多语言版本的简单应用例程,并提供调试软件,方便用户分析、控制、测试 CAN-bus 总线上的传输数据。

1.2 产品特性

- PC接口: 32位33M PCI数据总线,符合PCI2.2标准,即插即用;
- CAN控制器: NXP SJA1000;
- CAN收发器: Microchip MCP2551;
- CAN协议: CAN 2.0B规范(兼容CAN 2.0A);
- CAN通信波特率: 5K~1Mbps;
- CAN通讯接口: DB9针型插座,符合DeviceNet和CANopen标准;
- 隔离耐压: 磁隔离 DC 2500V;
- 工作温度: -20℃~+70℃;
- 储存温度: -40℃~+85℃;
- 物理尺寸:标准PCI短卡130mm×90mm。

#### 第2章 硬件安装与接线

本章内容主要介绍PCICAN-9820的安装和接口端子定义。 本章内容提要 ✓ 硬件安装 ✓ 接口定义 ✓ 终端电阻

#### 2.1 硬件安装

为保证 PCICAN-9820 接口卡能够正常使用,在安装与拆卸时请确认**计算机处于关机且断电状态**。PCICAN-9820 接口卡是静电敏感型板卡,请在安装与拆卸时注意静电防护,可佩戴防静电手套或手持办卡边缘,避免直接接触元器件。

具体安装步骤如下:

1) 关闭PC 电源;

2) 打开PC 的盖子;

3) 将PCI-9820 接口卡插入空闲的PCI 插槽;

4) 拧紧固定板卡的螺钉;

5) 打开PC 电源,此时BIOS 会自动给PCI-9820 接口卡分配中断和I/0 地址。

### 2.2 接口定义

PCICAN-9820集成两路CAN通道(通道定义顺序如图2-1),通过DB9针型连接器与CAN-bus网络进行连接。DB9 针型连接器的引脚信 号定义如图 2-2 所示。引脚定义符合DeviceNet和CANopen标准。 **・ TEK** 北京爱泰益科科技有限公司 Beijing iTEK technology Co., LTD.





图 2-1 CAN 通道顺序定义



引脚	信号	描述
1		无连接
2	CAN_L	CAN_L 信号线
3	CAN_GND	参考地
4		无连接
5	CAN_SHIELD	屏蔽线
6	CAN_GND	参考地
7	CAN_H	CAN_H 信号线
8		无连接
9		无连接

图 2-2 CAN 接口端子定义

#### 2.3 终端电阻

如CAN网络采用直线拓扑结构,总线的2个终端需要安装120Ω的 终端电阻。如果节点数目大于2,中间节点不需要安装120Ω 的终端 电阻如图2-3。



图2-3 总线拓扑结构

PCICAN-9820接口卡的每路CAN通道板上都集成了120Ω终端电 阻,可通过拨码开关S1来设定对应的CAN通道是否使用该电阻。如果 PCI-9820接口卡的对应CAN通道位于一个CAN网络的端点,请将对应通 道的拨码开关处于ON的状态。出厂时,两通道拨码开关默认连接状态, 即使用集成120Ω终端电阻。

### 第3章 驱动程序安装

本章通过 Windows XP 系统介绍 PCICAN-9820 接口卡的驱动程序如何安装。 本章内容提要

✓ 设备驱动程序安装

✔ 设备驱动程序检查

#### 3.1 驱动程序安装

1) PC 安装好 PCICAN-9820 后, 启动 PC 电源;

2)系统启动后将会提示发现新硬件,并弹出驱动安装引导窗口, 如图 3-1。如未弹出驱动安装引导窗口,请右键点击<我的电脑>,选 择<属性>,在弹出窗口的<属性>菜单中点击<设备管理器>,选择<其 他 PCI 桥设备>,右键菜单中选择<更新驱动程序>(如图 3-2 所示), 会弹出图 3-1 的对话窗口;



图 3-1 驱动安装引导窗口



**PCICAN-9820** 

图 3-2 更新驱动

3) 在图 3-1 窗口选择〈从列表或指定位置安装〉, 点击〈下一步〉, 将安装路径指向驱动文件所在的文件夹,如图 3-3 所示;

浏览文件夹	? 🛛
选择包含您的硬件的驱动程序的文件夹。	
inxp_x86	~
□ □ 元盈货科 □ □ □ driver	
🗀 win2k3	
🚞 win7	
💭 winxp	
	×
要查看任何子文件夹,请单击上面的 + 号。	
	TRAK
- 确定	取消

驱动文件路径选择窗口 图 3-3

4) 在图 3-3 窗口点击<确定>按钮, 会弹出驱动正在安装界面, 如图 3-4 所示。安装完毕后系统会提示驱动安装成功,如图 3-5 所



示;



## 图 3-4 驱动安装进度界面

找到新的硬件向导	
	完成找到新硬件向导
	该向导已经完成了下列设备的软件安装:
	PCICAN-9820 CAN-bus Interface Card
Part of the	
4894	
	要关闭向导,请单击"完成"。
	(<上一步 (B) 完成 取消

图 3-5 驱动安装完成界面

5)出现图 3-5 的界面后,代表驱动已经安装完,点击<确定>按 钮后,PCICAN-9820 就可以正常使用了。

#### 3.2 驱动程序检查

下面以WinXP操作系统为例,说明如何检查PCICAN-9820接口卡驱动是否正确安装。

1) 打开WINDOWS 设备管理器

鼠标右击桌面上<我的电脑>图标,从下拉菜单中选取<属性>选项;然后,选择<硬件>标签,鼠标单击<设备管理器>按钮打开当前硬件设备列表,如图 3-6 所示。

□ 设备管理器	
文件 (2) 操作 (a) 查看 (V) 帮助 (H)	
<ul> <li>□ IDE ATA/ATAPI 控制器</li> <li>□ M A LPT)</li> <li>□ IDE ATA/ATAPI 控制器</li> <li>□ IDE ATA/ATAPI PROVIDE ATAPICAL AND ADDED ATAPICAL AND A</li></ul>	

图3-6 驱动安装状态界面

2) 检查驱动安装状态

检查<iTEKCAN>设备类是否已经在当前硬件列表中,并且设备描述符为<PCICAN-9820 Interface Card>。设备图标上没有黄色"!" 符号或红色"X"符号存在,表示设备驱动安装正确并可以使用。



PCICAN-9820 非智能CAN-bus接口卡

#### 附录1 CAN2.0B 协议帧格式

#### CAN2.0B 标准帧:

CAN 标准帧信息为 11 个字节,包括两部分:信息和数据部分。前 3 个字节为信息部分。

	7	6	5	4	3	2	1	0
字节1	FF	RTR	X	×		DLC(数	据长度)	
字节2	ID. 10	ID. 9	ID. 8	ID. 7	ID. 6	ID. 5	ID. 4	ID. 3
字节 3	ID. 2	ID. 1	ID. 0	×	×	×	×	×
字节 4		数据1						
字节 5		数据 2						
字节 6		数据 3						
字节 7		数据 4						
字节 8		数据 5						
字节 9		数据 6						
字节 10		数据 7						
字节 11	数据 8							

说明:

字节1为帧信息,第7位(FF)表示帧格式,在标准帧中,FF= 0;第6位(RTR)表示帧的类型,RTR=0表示为数据帧,RTR=1表示 为远程帧;DLC表示在数据帧时实际的数据长度。

字节2、3为报文识别码,11位有效。

字节 4~11 为数据帧的实际数据,远程帧时无效。

## PCICAN-9820

非智能CAN-bus接口卡

#### CAN2.0B 扩展帧

CAN 扩展帧信息为 13 个字节,包括两部分,信息和数据部分。

前5个字节为信息部分。

	7	6	5	4	3	2	1	0
字节1	FF	RTR	×	×		DLC(数	据长度)	
字节 2	ID. 28	ID. 27	ID. 26	ID. 25	ID. 24	ID. 23	ID. 22	ID. 21
字节 3	ID. 20	ID. 19	ID. 18	ID. 17	ID. 16	ID. 15	ID. 14	ID. 13
字节 4	ID. 12	ID. 11	ID. 10	ID. 9	ID. 8	ID. 7	ID. 6	ID. 5
字节 5	ID. 4	ID. 3	ID. 2	ID. 1	ID. 0			
字节 6		数据1						
字节 7		数据 2						
字节 8		数据3						
字节 9		数据 4						
字节 10		数据 5						
字节 11		数据 6						
字节 12		数据 7						
字节13	数据 8							

#### 说明:

字节1为帧信息,第7位(FF)表示帧格式,在扩展帧中,FF =1;第6位(RTR)表示帧的类型,RTR=0表示为数据帧,RTR=1表 示为远程帧;DLC表示在数据帧时实际的数据长度。

字节 2~5 为报文识别码, 其高 29 位有效。

字节 6~13 为数据帧的实际数据,远程帧时无效。

北京爱泰益科科技有限公司 Beijing iTEK technology Co., LTD.

WWW.iTEK.NET.CN

非智能CAN-bus接口卡

## 附录2 标准波特率设置

	波特率	BTRO	BTR1
1	5	BF	FF
2	10*	31	1C
3	20*	18	1C
4	40	87	FF
5	50*	09	1C
6	80	83	FF
7	100*	04	1C
8	125*	03	1C
9	200	81	FA
10	250*	01	1C
11	400	80	FA
12	500*	00	1C
13	666	80	Вб
14	800*	00	16
15	1000*	00	14

注:带\*号的是CiA协会推荐的波特率。



#### 附录3 CAN 报文滤波器设置

转换器的 CAN 报文滤波器是基于 PHILIPS 公司 CAN 控制器 SJA1000 的 PeliCAN 模式来进行设计的。SJA1000 的滤波器由4 组 (4 字节)验收代码寄存器(ACR)和4 组(4 字节)验收屏蔽寄存 器(AMR)构成。ACR 的值是预设的验收代码值,AMR 值是用来表征 相对应的 ACR 值是否用作验收滤波。

滤波的一般规则是:每一位验收屏蔽分别对应每一位验收代码, 当该位验收屏蔽位为1的时候(即设为无关),接收的相应帧ID 位无 论是否和相应的验收代码位相同均会表示为接收;但是当验收屏蔽位 为0 的时候(即设为相关),只有相应的帧ID 和相应的验收代码位值 相同的情况才会表示为接收。并且只有在所有的位都表示为接收的时 候,CAN 控制器才会接收该帧报文。

滤波的方式上又分"单滤波"和"双滤波"两种。并且在标准帧 和扩展帧情况下滤波又略有不同。在配置软件的"自定过滤屏蔽码" 的情况下开放滤波器所有功能。现阐述如下:

1. 单滤波配置

这种滤波器配置方式可以定义成一个长滤波器。滤波器字节和信息字节之间位的对应关系取决于当前接收帧格式。

标准帧: 在帧格式为标准帧时,在验收滤波中仅使用ACR前两个 字节(ACR3和ACR4)中的部分数据(低11位)来存放过滤验收码。同 样,过滤屏蔽码也只采用AMR3和AMR4的低11位。在AMR的位为0时(意

# Beijing iTEK technology Co., LTD.

TEK

北京爱泰益科科技有限公司

为相关),当ACR的相对应位(如ACR1.0对应AMR1.0,同时也和ID.00 相对应)和接收帧标识的对应位值相同时,表现为"可接收"(逻辑 1);当两者不等时表现为"不接收"(逻辑0)。或者当AMR的位为1 时,无论ACR的相对应位和接收帧标识的对应位值是否相同,均表现 为"可接收"(逻辑1)。

对于一个成功接收的信息所有单个位的比较后都必须发出接收 信号。如图 1所示。



图 1 标准帧单滤波示意图

**扩展帧:**在帧格式为扩展帧时,由于帧标识是29 位,所以在验 收滤波中使用ACR 的四个字节中的部分数据(低29 位)来存放过滤 验收码。同样,过滤屏蔽码也只采用AMR的低29 位。

接收逻辑关系和标准帧相同,逻辑表示如图 2 所示。

**:TEK** 北京爱泰益科科技有限公司 Beijing iTEK technology Co., LTD.

#### WWW.iTEK.NET.CN

## PCICAN-9820

非智能CAN-bus接口卡



图 2 扩展帧单滤波示意图

#### 2. 双滤波配置

这种配置可以定义两个短滤波器。一条接收的信息要和两个滤波器比较来决定是否放入接收缓冲器中。至少有一个滤波器发出接受信号,接收的信息才有效。滤波器字节和信息字节之间位的对应关系取决于当前接收的帧格式。

标准帧:对于标准帧,那么则相当于有两个单滤波情况下的滤波器对接收帧标识进行滤波。接收逻辑如图 3 所示。

为了能成功接收信息,一组滤波器的单个位的比较时均要表示为 接收。

两组滤波器至少有一组表示接收该帧才会被接收。

**「TEK** 北京爱泰益科科技有限公司 Beijing iTEK technology Co., LTD.

WWW.iTEK.NET.CN



非智能CAN-bus接口卡



图 3 标准帧双滤波示意图

**扩展帧:**对于扩展帧,定义的两个滤波器是相同的。两个滤波器都只比较扩展识别码的前两个字节——ID. 28到ID. 13,而不是全部的29位标识。如图 4 所示。为了能成功接收信息,一组滤波器的单个位的比较时均要表示为接收。

两组滤波器至少有一组表示接收该帧才会被接收。

- 19 -

**・TEK** 北京爱泰益科科技有限公司 Beijing iTEK technology Co., LTD.

#### WWW.iTEK.NET.CN



非智能CAN-bus接口卡







非智能CAN-bus接口卡

## 附录4 CAN 总线通信距离 (参考值)

波特率	最大通信距离
(kbps)	(m)
1000	40
500	130
250	270
125	530
100	620
50	1300
20	3300
10	6700
5	10000



PCICAN-9820 非智能CAN-bus接口卡

## 附录5 销售清单

序号	名称	数量	单位	说明
1	PCICAN-9820 接口卡	1	套	
2	配套光盘	1	套	包括使用手册、设备驱动、 函数库等