

MR-M0A40-K

+路开关量 (继电器) 输出 四路模拟量输入 智能混合型输入输出模块

使用说明



| |
|----------|
| <u> </u> |
| |
| Ж |
| ~ 1 > |

| 第1章 产品介绍1 |
|----------------|
| 1.1 概述1 |
| 1.2 技术参数 |
| 1.3 外观及尺寸 |
| 1.4 指示灯说明5 |
| 1.5 引脚说明 |
| 1.6 拨码开关说明 |
| 1.6.1 设备地址设置 |
| 1.6.2 波特率设置7 |
| 1.6.3 终端电阻设置7 |
| 第2章 安装指南9 |
| 2.1 安装方式9 |
| 2.1.1 导轨安装9 |
| 2.1.2 螺丝安装 |
| 2.2 电源和通讯线连接10 |
| 2.3 开关量输出连接11 |
| 2.4 模拟量输入连接12 |
| 第3章 应用指南13 |
| 3.1 系统组网13 |



MR-M0A40-K 使用说明书

| 3.2 | 软件操作 | 16 |
|------|------------------|----|
| | 3.2.1 组态测试前的准备 | 16 |
| | 3.2.2 模块组态 | 17 |
| | 3.2.3 组态和监视 | 18 |
| | 3.2.4 组态参数保存与加载 | 18 |
| 第4章 | 通讯协议及寄存器地址 | 19 |
| 4. | MODBUS 通讯模式 | 19 |
| 4.2 | 输入输出及模块参数地址映射表 | 19 |
| | 4.2.1 开关量输出地址映射表 | 19 |
| | 4.2.2 模拟量输入地址映射表 | 20 |
| | 4.2.3 模块参数地址映射表 | 21 |
| 4 | 模块支持的功能码 | 25 |
| | 4.3.1 功能码 1 | 26 |
| | 4.3.2 功能码 3 | 27 |
| | 4.3.3 功能码 4 | 28 |
| | 4.3.4 功能码 5 | 29 |
| | 4.3.5 功能码 15 | 30 |
| | 4.3.6 功能码 16 | 31 |
| 附录1 | CHWIO 产品选型表 | |
| 附录 2 | 装箱清单 | 33 |
| 附录 3 | 产品保修卡 | 34 |



第1章 产品介绍

1.1 概述

MR-M0A40-K 为 RS485 型隔离 10 通道开关量(继电器)输出(DO)、4 通道模拟 量输入(AI)混合模块。模块内部电路与现场输入信号及开关量输出电路之间采用光耦 隔离。其原理框图如图 1.1:



图 1.1 MR-M0A40-K 原理框图

MR-M0A40-K 主要由电源电路、隔离开关量输出电路、模拟量输入采样电路、隔 离 RS485 通讯电路及 MCU 等部分组成。10 路隔离的开关量(常开型继电器)输出通道; 4 路模拟量输入通道,每个通道可输入不同类型信号,支持标准的 0~5V、1~5V 电压 信号和 0~20mA、4~20mA 电流信号输入,以及其它不超过 5V 电压、20mA 电流的非 标准信号输入;模拟信号放大采样电路与主电路隔离,有效抑制现场干扰;高速 C51 处 理芯片,具有强劲的数据处理能力;看门狗电路设计,在出现意外时能够自动复位 MR-M0A40-K, ESD、过压、过流保护设计,确保系统长期运行稳定可靠。

同时,针对工业应用,MR-M0A40-K 采用隔离的 RS485 通讯接口设计,避免工业 现场信号对 MR-M0A40-K 通讯接口的影响;具有通讯超时检测功能;标准 Modbus RTU 通讯协议,使得用户可以更加轻松实现与广泛 SCADA 软件、HMI 设备及支持 Modbus RTU 协议的 PLC 等设备和系统的整合应用。并且,我们免费提供协议和示例代码,使 深圳昶为科技有限公司 网址: www.chwio.com 联系电话: 0755-61110897 传真: 0755-61110897



您的二次开发更加灵活、简便、高效。

产品特点:

- (1) 10 路常开型继电器开关量信号输出,触点容量为 3A/250VAC、5A/30VDC;
- (2)4路模拟量输入,兼容电压与电流信号输入,12分辨率,0.2%采样精度;
- (3) 开关量输出、模拟量输入与系统完全隔离;
- (4) Modbus RTU 通信协议, 支持 1、2、3、4、5、15、16 功能码;
- (5) 具有超时检测功能与超时预定义输出功能;
- (6) RS485 通讯接口提供光电隔离及每线 600W 浪涌保护;
- (7) 具有良好的过流过压、反接保护功能;
- (8) 地址码、波特率无需电脑即可实现现场配置;
- (9) 集成终端电阻,可根据现场需要配置是否启用

应用领域:

- (1) 医疗、工矿产品开发;
- (2) 工控教学应用远程通讯;

(3) 机房动力环境监控;

- (4) 移动数据采集站;
- (5)智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统;

(6) 机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各行业 RS-232/485 总线工业自动化 控制系统。



1.2 技术参数

| | 通道数 | 10(隔离电压 1500VDC) |
|------------------|----------|---------------------------------|
| | 输出类型 | 常开型继电器输出 |
| 粉宫旱龄山拉口 | 触点容量 | 3A/250VAC, 5A/30VDC |
| 数子里制击按□ (DO) | 动作时间 | ≤ 10 ms |
| (DO) | 释放时间 | ≤ 10 ms |
| | 机械耐久性 | 5x10 ⁶ |
| | 电耐久性 | 1.2x10 ⁵ |
| | 通道数 | 4(隔离电压 1500VDC) |
| | 输入类型 | 电压信号或电流信号 |
| | 输入范围(各通 | 电压输入: 0~5V, 1~5V |
| 揖 州昌龄) 按口 | 道可独立控制) | 电流输入: 0~20mA, 4~20mA |
| (AI) | 檢入阻抗 | 电压输入: ≥2MΩ |
| (AI) | 制八阻九 | 电流输入: 250Ω |
| | ADC 分辨率 | 12 位 |
| | 采样精度 | 0.2% |
| | 采样速率 | 50次/秒(4通道) |
| | 接口类型 | RS485 |
| | 波特率 | 1200~115200bps 可设置,初始为 19200bps |
| 串口通信参数 | 通讯格式 | 8位数据位,无校验,1位停止位,1位起始位 |
| | 通讯协议 | Modbus RTU |
| | 地址范围 | 1~31 |
| | ESD 保护 | 15KV |
| 电口促拍 | 隔离电压 | 1500VDC |
| 中口床》 | 浪涌保护 | 600W |
| | 串口过流,过压 | 60V, 1A |
| | 电源规格 | 12~24V DC,反接保护 |
| 由酒会粉 | 功耗 | 3.8W |
| 电你参数 | 浪涌保护 | 600W |
| | 电源过压, 过流 | 30V, 2A |
| | 工作温度 | -10~50°C |
| 工作环境 | 储存温度 | - 40∼85℃ |
| | 相对湿度 | 5~95%RH, 不凝露 |
| | 尺寸 | 145mm*90mm*40mm |
| 甘油 | 外壳材质 | ABS工程塑料 |
| 央他 | 安装方式 | 标准 DIN 导轨安装或螺丝安装 |
| | 保修 | 3年质保 |



1.3 外观及尺寸



图 1.2 外观图

图 1.3 尺寸图



| 10 9 TR | 8 7 6 BDR | 5 4 3 2 ADDR | | NC | COM | DOO | D01 | DO2 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | NC |
|------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|------|-----|------------------|------|------|-----|-----|------|
| | 10 | Chang 昶为和 MF 路开关量 | wei 斗技 く- へ t(继电 | /(3器) |)人 输出 | 4 4路 | 0- ^{函模扎} | - K 以量報 | 俞入 | C |) IN I | Ο | A | | | |
| VS+ | A/485+ B/485- | GND AI0+ | 2 2 | AI0- | AI1+ | Ξ | T | AI1- | AI2+ | 12 | 12 | AI2- | AI3+ | 13 | 13 | AI3- |

图 1.4 主面板图

1.4 指示灯说明

MR-M0A40-K 有 RUN、DATA 两个指示灯,其中 RUN 为运行状态指示灯,DATA 为通讯状态指示灯,具体含义如表 1.1 所示:

| 指示灯工作 | 描述 | |
|-----------|----------|--------------|
| RUN | 绿色常亮 | 正常 |
| (运行状态指示灯) | 红色 1s 闪烁 | 模块 EEPROM 故障 |
| DATA | 绿色闪烁① | 正在收发通讯数据包 |
| (通讯状态指示灯) | 红色 1s 闪烁 | 通讯超时 |

表 1.1 指示灯工作状态说明

注①: DATA 指示灯绿色闪烁的频率和通讯状态有关。通讯波特率越高,闪烁越快;通讯越频繁,闪烁越快;如果总线上没有数据包传输,则不闪烁/熄灭。



1.5 引脚说明

| VS+ | 电源正极 |
|-----------|----------------------|
| GND | 电源负极 |
| A/485+ | RS485+(485 总线 A 信号线) |
| B/485- | RS485-(485 总线 B 信号线) |
| DO0~DO9 | 开关量信号(继电器)输出端 |
| СОМ | 开关量信号(继电器)输出公共端 |
| AI0+~AI3+ | 模拟量输入正端 |
| AI0-~AI3- | 模拟量输入负端 |
| I0~I3 | 电流输入模式短接端子 |
| NC | 空脚 |

注意:

1、本产品支持差分电压信号输入,以及电流信号输入,不同输入类型接线方式不同,具体请参见 2.4 节模拟量输入连接。

2、DO 接线方式详见 2.3 节。

1.6 拨码开关说明

MR-M0A40-K 拥有 1 个 10 位拨码开关,用于设置模块地址和通讯波特率,以及连接终端电阻。拨码开关设置如下所示:

约定: 拨码开关拨到"on"位置表示"1", 拨码开关拨到"off"位置表示"0"

1.6.1 设备地址设置

拨码开关的 5~1 位用于设置设备地址,采用二进制格式表示,5 为最高位,1 为最低位。地址范围从 0~31,其中 0 为广播地址,不能使用。出厂默认地址为 1。地址设置如表 1.2 所示。



| 拨码开关 54321 | 地址 |
|---------------|----|
| 00000 | 0 |
| 00001 | 1 |
| 00010 | 2 |
| | |
| 11111 | 31 |

表 1.2 模块地址设置

1.6.2 波特率设置

拨码开关的 8~6 位用于设置波特率,出厂默认波特率为 19200bps。具体设置如表 1.3 所示。

| 拨码开关 876 | 波特率(bps) |
|-------------|----------|
| 0 0 0 | 1200 |
| 0 0 1 | 2400 |
| 010 | 4800 |
| 011 | 9600 |
| 100 | 19200 |
| 1 0 1 | 38400 |
| 1 1 0 | 57600 |
| 111 | 115200 |

表 1.3 波特率设置

1.6.3 终端电阻设置

拨码开关的 10、9 位用于设置是否启用模块内置的终端电阻。当拨码开关 10、9 都 为 1 时,模块内的终端电阻连接到 RS485 总线上;都为 0 时,断开终端电阻。默认为断 开终端电阻状态。如表 1.4 所示:

| 拨码开关 10 9 | 是否启用终端电阻 |
|--------------|----------|
| 0 0 | 断开 |
| 1 1 | 启用 |

表 1.4 连接终端电阻设置



注意:连接或断开终端电阻时,拨码开关第10、9位一定要同时为1或0。



第2章 安装指南

2.1 安装方式

MR-M0A40-K 具有导轨安装和螺丝安装两种安装方式。

2.1.1 导轨安装

MR-M0A40-K 外壳底板采用导轨槽设计,可直接安装在标准的 DIN 导轨(35mm 宽 D 型导轨)上。

安装时,如图 2.1 所示,可按如下步骤进行:



图 2.1 导轨安装

1、将 MR-M0A40-K 底板钩在要安装的导轨上边沿处;

- 2、将 MR-M0A40-K 底板上红色卡座轻轻向外拉出;
- 3、将 MR-M0A40-K 压紧贴在导轨上, 松开红色卡座;
- 4、卡座弹回, MR-M0A40-K 固定在导轨上了。

2.1.2 螺丝安装

MR-M0A40-K 外壳底板四个角上各有一个安装孔,如图 1.3 所示,可使用螺丝固定 在合适的平面上。



2.2 电源和通讯线连接



图 2.2 电源和通讯线连接

MR-M0A40-K 的电源和 RS485 通讯线的连接如图 2.2 所示,在接线时请注意:

1、请使用 12-24V DC 电源供电, 推荐 24V DC;

2、连接电源时, MR-M0A40-K 的 VS+端子连接电源正端, GND 端子连接电源负端;

3、连接 RS485 通讯线时, MR-M0A40-K 的 A/485+端必须连接到同一条 485 总线 的 A 信号线上, B/485-端必须连接到同一条 485 总线的 B 信号线上, 否则会引起总线通 讯异常;

4、PE 端子可接 RS485 通讯线缆屏蔽层,但务必注意正确单点接地;

5、同一条 485 总线上 RS485 设备必须具有不同的地址码;

6、终端电阻必须连接到 485 总线干线的两端。可以用 MR-M0A40-K 中集成的终端 电阻,也可以外加 120Ω电阻。MR-M0A40-K 集成终端电阻参见 1.6.3 终端电阻设置;

7、施工时应尽量减小支线长度,推荐采用标准手拉手接线方式。



2.3 开关量输出连接

MR-M0A40-K 具有 10 路开关量输出(常开型继电器输出),开关量输出电路与 MR-M0A40-K 内部电路之间采用继电器隔离。继电器断开时,负载与驱动电源断开, 继电器闭合时,负载与驱动电源接通。开关量输出电路原理如图 2.3 所示。



MR-M0A40-K 具有 10 通道开关量输出, DO0~DO9 为各通道开关量输出信号端, COM 为各通道开关量输出的公共端。开关量输出连接如图 2.4 所示。



图 2.4 开关量信号输出

注意: 必须限制负载电流和电压的大小,超出模块许可范围的负载会损坏模块。本 模块只可带小功率负载,如需带大功率负载,请通过继电器或接触器等器件转接;如果 负载为感性负载(如继电器,电磁特等),请在负载两端并联二极管或 RC 串联电路等 以消除感性负载关断时的感应电动势。



2.4 模拟量输入连接

MR-M0A40-K 具有4路模拟量输入,输入电路原理如图2.5所示。



MR-M0A40-K 采用差分输入电路,可以输入差分电压信号;电流信号经模块内部 集成的 250Ω精密电阻转换成电压信号输入。

注意:必须限制输入信号的共模电压大小,过高的共模电压将导致输入电路饱和而得到错误结果,并可能会损坏模块。

模拟信号输入接线如图 2.6 所示。



图 2.6 模拟信号输入接线图

1、差分电压信号:信号正端接 AIn+,负端接 AIn-。

2、电流信号:电流从 AIn+流入,从 AIn-流出,必须把该通道的两个 In 相连。



第3章 应用指南

3.1 系统组网

MR 系列(除 RS232 接口外)产品是基于 RS485 总线、Modbus RTU 协议的 IO 模块,组网时,需要配备以下设备及工具:

- MR 系列 IO 模块;
- MODBUS 主机,如 PC、PLC、工控机等;
- 直流电源(+12~+30V DC);
- 上位机软件 (完成功能必须的应用软件);
- 昶为科技 CHWIO Config 测试配置程序。

注:

1、组网前,须根据系统需求确定 RS485 总线的波特率,以及每个 MR 模块的地址, 且同一条总线上的每个模块的波特率必须一样、每个模块的地址必须是唯一的;波特率 及地址码请根据表 1.2、表 1.3 进行正确设置。

2、MODBUS 主机使用 RS232 或 RS485 接口通讯;也可在 MR 系列 IO 模块的 RS485 接口转网络后与主机进行网络通讯(主机须采用 Modbus RTU 协议或使用虚拟串口方式);

(1) MODBUS 主机具有 RS485 接口的情况下,可直接通过 485 总线与 MR 模块 进行连接和通讯,其应用系统结构如图 3.1 所示:





图 3.1 主机为 RS485 接口的应用示例

(2) MODBUS 主机具有 RS232 接口的情况,必须配备隔离的 RS232/RS485 转换器进行接口转换后,才能与 MR 系列 IO 模块进行通讯,其应用的系统结构如图 3.2 所示:



图 3.2 主机为 RS232 接口的应用示例

| 深圳昶为科技有限公司 | 网址: <u>www.chwio.com</u> | 联系电话: 0755-61110897 | 传真: 0755-61110897 |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|



(3) MODBUS 主机只有网口而没有串口(RS232 和 RS485)的情况下,若现场网络相通,可在 MR 系列 IO 模块一侧增加串口服务器,将 RS485 转网络后,MODBUS 主机通过网络与 MR 系列模块进行通讯(主机使用虚拟串口或 socket 透传 Modbus RTU 协议),其应用的系统结构如图 3.3 所示:



图 3.3 主机通过网络与 MR 模块通讯的应用示例



3.2 软件操作

MR 系列 IO 模块遵循标准的 Modbus RTU 协议,可以与任何遵循 Modbus RTU 协议 的设备配合使用。如常用的组态软件,支持 Modbus RTU 协议的 PLC 和触摸屏等。详 细信息请见相应的使用说明。本节仅讲解 MR 系列 IO 模块的组态与测试。

MR 模块组态与测试操作可按如下步骤进行(以本公司的 CHWIO Config 专用测试 配置程序和 MR-M0A40-K 为例):

3.2.1 组态测试前的准备

设备组态测试前请准备 PC 机 1 台、12V 或 24V 直流电源 1 个和隔离 RS232/RS485 转换模块 1 个;若 PC 机没有 RS232 接口,请另准备 1 个 USB/RS232 接口。按图 2.2 所示接线方法连接好电源和通讯线。

按表 1.2 和表 1.3 设置好模块的地址和波特率。

在 PC 机上安装昶为科技 CHWIO Config 专用测试配置程序并运行,出现如图 3.4 所示界面。







3.2.2 模块组态

在 CHWIO Config 配置程序中选择与 MR 模块相连的串口,并指定相同的波特率。

| | | | 环运行 | | |
|-----|----------|---------|----------|------|-------|
| 串口 | COM1 | - | 12(30)12 | | |
| 波特率 | 19200bps | * | | ◎奇校验 | ① 无校验 |
| | ſ | شم يزرج | | ale | |

在"模块列表"中选择"Modbus 系列模块/MR-M0A40-K",出现图 3.5 所示组态界面。 在组态界面中输入模块地址。

| | | | į | 泡为科技CHWIO | 则试配置程序 V | 1.5.1 | | | | | . = x |
|---|--------------|----------------|-------------------------|--|------------|-----------|------|-----|---------------|---------------|---------|
| 操作 | | | | | | | | | http://www.cl | hwio.com Styl | e * 🕜 |
| 17开 关闭 审口设置 | 上 监视IO is | (| 1000 日本 1000 載参数 保存参 | ☑ 模块 ☑ 消息 □ 模块 | 刘表 | | | | | | |
| <u>—</u> ——————————————————————————————————— | | 探作 | | | | | | | | | |
| 很缺列表 Modbus系列模块 MR-DI16 MR-DI16-4 MR-DI16-H MR-D16-D | ΨX | | | | MR-I | 40A | 10-K | | | | |
| MR-D016-S | | | A | B | C | D | E | F | G | Н | |
| MR-D016-K MR-D016-KN | | ■ 地址 | | | | | | | | | |
| MR-AI08 | | 地址(1247) | 1 | | | | | | | | |
| MR-AI08-R | | DO通道 | D00 | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D |
| MR-AIO8-C | | 通道值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MR-A008 | | AI通道 | AIO | AI1 | AI2 | AI3 | | | | | |
| MR-D0808-D | | 通道值 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | = |
| - MR-D0808-9S | | - 模块組态 | | | | | | | | | |
| MR-M8440-D | | 超时时间 (ms) | 0 | | | | | | | | |
| MR-M6440-5 | | | | | | | | | | | |
| MR-MG440-S | | DO <u>i舶j首</u> | D00 | DO1 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D(|
| | | 超时动作 | 保持 | 保持 | 保持 | 保持 | 保持 | 保持 | 保持 | 保持 | 13 |
| MR-M6280-S | | **)更;关 | 470 | 471 | 470 | 472 | | | | | |
| MR-M6280-9S | | 松入米刑 | 由田(1~51/) | #E (1~51/) | 用压 (1~51/) | 用圧(1~51/) | | | | | |
| MR-M882U-KK | | 派波类型 | 无滤波 | 无滤波 | 无滤波 | 无滤波 | | | | | |
| MR-MOA40-K | | 移动平均长度 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | |
| MR-D1616-BK | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 消自 | | | | | | | | | πх |
| | | 10,000 | | | | | | | | | 1 1 |
| | | | | | | | | | | | IOM .:: |

图 3.5 MR-M0A40-K 测试组态界面

注意: CHWIO Config 配置程序会列出 PC 机上已安装的串口。如果没有找到已安 装串口,按"COMx"的格式输入串口号即可。



3.2.3 组态和监视

单击"打开"按钮。如果输入的串口号正确,则配置程序打开该串口,此时可以进行 组态测试操作。

| 8 | | 褪为科技CHWIO测试配置程序 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 操作 | | |
| 0 | 🐷 👎 📌 💾 💾 | ☑ 模块列表 |
| 打开 关闭 串口设置 | 监视10 读组态参数 写组态参数 加载参数 保存参数 | ♥ 伊息 |
| 串口 | 操作 | 窗口 |

单击"监视 IO"按钮,开始读 MR-M0A40-K 模块输入、输出状态;单击"读组态参数"按钮,配置程序读入保存在 MR 模块 EEPROM 中的参数;单击"写组态参数"按钮,把当前配置程序中设置的参数保存到 MR 模块 EEPROM 中。

注意: 在写组态参数前,请先检查 MR 模块参数是否设置正确。MR 系列 IO 模块 出厂默认地址是 1,19200bps 波特率,8 位数据位,无校验,1 位停止位,1 位起始位。 如需其他数据位、校验位、停止位、起始位等,请联系我司进行特殊定制。

3.2.4 组态参数保存与加载

单击"加载参数"按钮,CHWIO Config 配置程序将从磁盘文件中读入模块参数;单击"保存参数"按钮,把当前配置程序参数保存到磁盘文件中(注意,不是模块 EEPROM 中的参数)。在保存参数前,需要先读入模块序列号。



第4章 通讯协议及寄存器地址

MR 系列 IO 模块遵循标准 Modbus RTU 协议。MODBUS 通讯协议详细信息请参见 MODBUS 标准化组织网站: http://www.Modbus-IDA.org。本节结合 MR-M0A40-K 简要 介绍 Modbus RTU 协议。

4.1 MODBUS 通讯模式

MODBUS 协议使用查询/响应通讯模式。

MODBUS 主站设备向选定地址的从站设备发送请求报文,报文中包含了主站要求 从站执行的操作以及完成该操作所需要的任何附加信息。被选定的从站收到请求报文 后,执行报文中指定的操作,并根据执行结果发出响应报文。如果操作正确完成,则响 应正常报文;如果在执行过程中发生错误,则响应出错报文。主站根据从站响应报文判 断从站操作结果,以执行下一步操作。

4.2 输入输出及模块参数地址映射表

MODBUS 协议规定了 4 种元件,分别是:离散输入(Discrete Input)、线圈(Coil)、保持寄存器(Holding Register)、输入寄存器(Input Register)。MR 系列模块中所有的输入输出和参数都映射到特定的 MODBUS 元件,通过读写这些元件就可以操作模块完成各项功能。

MR-M0A40-K 中可用的元件在 4.2.1、4.2.2、4.2.3 中描述。

4.2.1 开关量输出地址映射表

MR-M0A40-K 有 10 个开关量输出通道,它们分别映射到第 0~9 号线圈。可通过 深圳昶为科技有限公司 网址: <u>www.chwio.com</u> 联系电话: 0755-61110897 传真: 0755-61110897



写 MR-M0A40-K 的上述元件来控制开关量输出继电器闭合与断开。开关量输出映射如

表 4.1 所示。

| 於) 涌送 | | | 遗官 | |
|---------------|------|--------|-----------|------------|
| | 元件类型 | PLC 地址 | MODBUS 地址 | 以 与 |
| DO0 | 线圈 | 000001 | 0 | 读/写 |
| DO1 | 线圈 | 000002 | 1 | 读/写 |
| DO2 | 线圈 | 000003 | 2 | 读/写 |
| DO3 | 线圈 | 000004 | 3 | 读/写 |
| DO4 | 线圈 | 000005 | 4 | 读/写 |
| DO5 | 线圈 | 000006 | 5 | 读/写 |
| DO6 | 线圈 | 000007 | 6 | 读/写 |
| DO7 | 线圈 | 000008 | 7 | 读/写 |
| DO8 | 线圈 | 000009 | 8 | 读/写 |
| DO9 | 线圈 | 000010 | 9 | 读/写 |

表 4.1 开关量输出映射

注意:当与我司 MR 系列产品通讯的上位机软件为组态软件或 ModScan32 等第三 方测试软件时,有可能需要在现有寄存器地址基础上加1处理。

4.2.2 模拟量输入地址映射表

MR-M0A40-K 有 4 个模拟量输入通道, 它们分别映射到第 0~3 号输入寄存器和第 0~3号保持寄存器。可通过读模块的上述元件来获得输入信号的值。模拟量输入映射如 表 4.2 所示。

| 龄〉通送 | | 遗官 | | |
|------|-------|--------|-----------|------------|
| - 捆八 | 元件类型 | PLC 地址 | MODBUS 地址 | 以 与 |
| A 10 | 输入寄存器 | 300001 | 0 | 只读 |
| Alu | 保持寄存器 | 400001 | 0 | 只读 |
| AI1 | 输入寄存器 | 300002 | 1 | 只读 |
| | 保持寄存器 | 400002 | 1 | 只读 |
| A TO | 输入寄存器 | 300003 | 2 | 只读 |
| AIZ | 保持寄存器 | 400003 | 2 | 只读 |
| AI3 | 输入寄存器 | 300004 | 3 | 只读 |
| | 保持寄存器 | 400004 | 3 | 只读 |

表 4.2 模拟量输入映射

注意: 当与我司 MR 系列产品通讯的上位机软件为组态软件或 ModScan32 等第三 方测试软件时,有可能需要在现有寄存器地址基础上加1处理。

深圳昶为科技有限公司 网址: <u>www.chwio.com</u>



4.2.3 模块参数地址映射表

MR-M0A40-K 定义了一系列的参数用于控制模块的各项功能,这些参数分别映射 到不同的保持寄存器。

注意:所有映射到1个以上保持寄存器中的参数,在读写的时候都必须同时读写该 参数涉及的所有寄存器。

模块参数保存在模块内部的 EEPROM 中, 启动时自动加载这些参数。

模块的参数和所映射的保持寄存器如表 4.3 所示。

| | | 元件 | | | |
|-------|------------|-------|---------------|-------------|-----|
| | <i>参</i> 奴 | 元件类型 | PLC 地址 | MODBUS 地址 | |
| | 超时时间 | 保持寄存器 | 430001:430002 | 30000:30001 | 读/写 |
| | 输入类型 | 保持寄存器 | 430101 | 30100 | 读/写 |
| | 滤波类型 | 保持寄存器 | 430102 | 30101 | 读/写 |
| A 10 | 移动平均长度 | 保持寄存器 | 430102 | 30101 | 读/写 |
| Alu | 1 阶 LPF 系数 | 保持寄存器 | 430103:430104 | 30102:30103 | 读/写 |
| | 工程变换偏移 | 保持寄存器 | 430105:430106 | 30104:30105 | 读/写 |
| | 工程变换比例 | 保持寄存器 | 430107:430108 | 30106:30107 | 读/写 |
| | 输入类型 | 保持寄存器 | 430141 | 30140 | 读/写 |
| | 滤波类型 | 保持寄存器 | 430142 | 30141 | 读/写 |
| A T 1 | 移动平均长度 | 保持寄存器 | 430142 | 30141 | 读/写 |
| AII | 1 阶 LPF 系数 | 保持寄存器 | 430143:430144 | 30142:30143 | 读/写 |
| | 工程变换偏移 | 保持寄存器 | 430145:430146 | 30144:30145 | 读/写 |
| | 工程变换比例 | 保持寄存器 | 430147:430148 | 30146:30147 | 读/写 |
| | 输入类型 | 保持寄存器 | 430181 | 30180 | 读/写 |
| | 滤波类型 | 保持寄存器 | 430182 | 30181 | 读/写 |
| A 12 | 移动平均长度 | 保持寄存器 | 430182 | 30181 | 读/写 |
| AIZ | 1 阶 LPF 系数 | 保持寄存器 | 430183:430184 | 30182:30183 | 读/写 |
| | 工程变换偏移 | 保持寄存器 | 430185:430186 | 30184:30185 | 读/写 |
| | 工程变换比例 | 保持寄存器 | 430187:430188 | 30186:30187 | 读/写 |
| | 输入类型 | 保持寄存器 | 430221 | 30220 | 读/写 |
| | 滤波类型 | 保持寄存器 | 430222 | 30221 | 读/写 |
| AI3 | 移动平均长度 | 保持寄存器 | 430222 | 30221 | 读/写 |
| | 1 阶 LPF 系数 | 保持寄存器 | 430223:430224 | 30222:30223 | 读/写 |
| | 工程变换偏移 | 保持寄存器 | 430225:430226 | 30224:30225 | 读/写 |

深圳昶为科技有限公司 网址: www.chwio.com 联系电话: 0755-61110897 传真: 0755-61110897



MR-M0A40-K 使用说明书

| | 〒和赤松山屋 | 但社室专用 | 420227 420220 | 20226 20227 | いまれ言 |
|-----|--------|-------|---------------|-------------|--|
| | _ 」 住 | 保持命任益 | 430227:430228 | 30226:30227 | () () () () () () () () () () () () () (|
| DO0 | 或掩码 | 保持寄存器 | 430003.0 | 30002.0 | 读/写 |
| DOU | 与掩码 | 保持寄存器 | 430004.0 | 30003.0 | 读/写 |
| DO1 | 或掩码 | 保持寄存器 | 430003.1 | 30002.1 | 读/写 |
| DOI | 与掩码 | 保持寄存器 | 430004.1 | 30003.1 | 读/写 |
| DO2 | 或掩码 | 保持寄存器 | 430003.2 | 30002.2 | 读/写 |
| 002 | 与掩码 | 保持寄存器 | 430004.2 | 30003.2 | 读/写 |
| DO2 | 或掩码 | 保持寄存器 | 430003.3 | 30002.3 | 读/写 |
| 003 | 与掩码 | 保持寄存器 | 430004.3 | 30003.3 | 读/写 |
| DO4 | 或掩码 | 保持寄存器 | 430003.4 | 30002.4 | 读/写 |
| D04 | 与掩码 | 保持寄存器 | 430004.4 | 30003.4 | 读/写 |
| DOS | 或掩码 | 保持寄存器 | 430003.5 | 30002.5 | 读/写 |
| 005 | 与掩码 | 保持寄存器 | 430004.5 | 30003.5 | 读/写 |
| D06 | 或掩码 | 保持寄存器 | 430003.6 | 30002.6 | 读/写 |
| 000 | 与掩码 | 保持寄存器 | 430004.6 | 30003.6 | 读/写 |
| D07 | 或掩码 | 保持寄存器 | 430003.7 | 30002.7 | 读/写 |
| D07 | 与掩码 | 保持寄存器 | 430004.7 | 30003.7 | 读/写 |
| D00 | 或掩码 | 保持寄存器 | 430003.8 | 30002.8 | 读/写 |
| 008 | 与掩码 | 保持寄存器 | 430004.8 | 30003.8 | 读/写 |
| | 或掩码 | 保持寄存器 | 430003.9 | 30002.9 | 读/写 |
| 009 | 与掩码 | 保持寄存器 | 430004.9 | 30003.9 | 读/写 |

表 4.3 模块参数地址映射表

注意: 当与我司 MR 系列产品通讯的上位机软件为组态软件或 ModScan32 等第三 方测试软件时,有可能需要在现有寄存器地址基础上加1处理。

各个参数的具体含义请参考以下说明。

4.2.3.1 模拟量输入信号类型说明

MR-M0A40-K 可输入标准的 0~5V、1~5V 电压信号和 0~20mA、4~20mA 电流 信号,以及其它不超过 5V 电压、20mA 电流的非标准信号。

MR-M0A40-K 每个模拟量通道可输入不同类型信号。可通过参数**输入类型**指定每 个通道的输入信号类型。该参数为8位无符号数,输入类型如表4.4所示。



MR-M0A40-K 使用说明书

| 参数值 | 输入类型 | 参数值 | 输入类型 |
|-----|--------|-----|-----------|
| 0 | 1~5V电压 | 3 | 4~20mA 电流 |
| 1 | 0~5V电压 | 4 | 0~20mA 电流 |
| 2 | 0~5V电压 | 5 | 0~20mA 电流 |

表 4.4 模拟量输入类型

输入类型缺省为0(1~5V电压输入)。

4.2.3.2 工程量变换说明

模拟量采样结果经过工程量变换计算后保存到模拟量输入寄存器。通过工程量变换 计算,用户可以把模拟量输入结果调整到需要的范围内。

工程量变换计算公式如下:

Y = (X - b) * k

其中,Y为最终结果,X为模块ADC 原始采样值,b为工程变换偏移,k为工程变 换比例。

工程变换偏移为 32 位单精度浮点数,缺省值为 0;工程变换比例为 32 位单精度浮 点数,缺省值为 1。

工程量变换例子如表 4.5 所示。

| 序号 | 工程变换偏移 | 工程变换比例 | 模拟量输入结果范围 |
|----|--------|----------|---------------|
| 1 | 0 | 1 | 0~4095 |
| 2 | 0 | 0.976801 | $0{\sim}4000$ |
| 3 | 0 | 0.244200 | 0~1000 |

表 4.5 工程量变换例子

4.2.3.3 数字滤波类型说明

模拟量输入具有3种可选的滤波方式,通过参数**滤波类型**指定。该参数为8位无符 号数。

滤波类型有效值为: 0、1、2, 其它值无效。0表示无滤波,1表示移动平均滤波, 2表示一阶低通滤波。缺省为0(无滤波)。

各种滤波算法的原理及特点说明如下。

a、无滤波

不进行任何滤波处理。该方式是缺省滤波方式,适用于大多数应用。在该方式下, 模拟量输入值能及时反映输入信号的变化。

b、移动平均滤波



移动平均滤波方式下,模块用最近 n 次 ADC 采样原始值的平均值作为当前 ADC 采 样值,其中 n 为移动平均滤波窗口长度。窗口长度越长,滤波效果越好。这种滤波方式 适合于采集流量等信号。

窗口长度由参数移动平均长度设置。该参数为8位无符号数,有效值为1~12,其 它值无效。缺省为12。

c、一阶低通滤波

一阶低通滤波是一阶 RC 模拟滤波器的数字化,具有一阶 RC 滤波器的特性。该滤波方式可以滤除干扰,但会使信号产生滞后。一阶低通滤波按如下算式进行:

$$Yn = Yn-1 * (1 - a) + Xn * a$$

其中,Yn为滤波器本次输出,Yn-1为滤波器上一次输出,Xn为模块本次ADC采 样值,a为低通滤波器系数。a的值不能大于1,其大小由用户根据实际情况确定,a值 越小,滤波效果越明显,但输出滞后越大;反之滤波效果稍差,但输出滞后小。

低通滤波器系数由参数1阶LPF系数设置。该参数为32位单精度浮点数,有效值为:大于0小于等于1,其它值无效。缺省为1(无滤波作用)。

4.2.3.4 超时时间

MR-M0A40-K 具有通讯超时检测功能,能检测各种原因引起的超时故障。超时检测功能由参数超时时间控制。在超时时间规定的时间内如果没有收到发给本模块的正确通讯报文,则触发超时报警功能,模块 DATA 指示灯闪烁报警(指示灯请参见1.4节),同时模块按超时预定义输出设置刷新输出。超时动作参见4.2.3.5。如果不需要激活超时检测功能,则把超时时间设为0。

设置超时检测功能时请注意,超时时间必须比正常情况下系统可能的最大轮询周期 大,否则模块可能会误报警。

超时时间参数为 32 位无符号整数,单位为 ms,缺省为 0 (不检测)。该参数映射到 两个保持寄存器,可通过读写这两个寄存器来修改超时时间参数。

超时时间参数保存在模块内部的 EEPROM 中,模块启动时自动加载该参数。

注意:为了保证通讯超时时间参数的完整性,读写该参数时,必须同时读写该参数的高 16 位(保持寄存器 30000)和低 16 位(保持寄存器 30001)。

超时时间参数映射如表 4.3 所示。



4.2.3.5 超时动作

MR-M0A40-K 具有通讯预定义超时输出功能。预定义超时输出由超时动作参数控制。当发生通讯超时故障时,可以根据实际情况选择继电器输出状态保持不变、闭合、断开三种预定义输出,以使现场设备处于安全状态,保护现场设备。

超时动作参数分为两个16位无符号整数参数:与掩码寄存器(And)和或掩码寄存器(Or)。发生超时故障时,模块输出由下面公式决定:

Y = (X | Or) & And

其中, X 为主站设置的输出状态, Y 为模块当前实际输出。

模块预定义配置如表 4.6 所示。

| 预定义输出 | 或掩码 | 与掩码 |
|-------|-----|-----|
| 保持不变 | 0 | 1 |
| 断开 | 0 | 0 |
| 闭合 | 1 | 1 |

表 4.6 预定义配置

超时动作参数与掩码和或掩码,分别映射到一个保持寄存器的高字节与低字节。可 以通过读写这个寄存器的高字节、低字节修改超时预定义输出。超时动作参数映射如表 4.4 所示。

超时动作参数保存在模块内部的 EEPROM 中,模块启动时自动加载该参数。

4.3 模块支持的功能码

MR-M0A40-K 支持 1、3、4、5、15、16 号功能码。各功能码功能及所操作的元件 如表 4.7 所示。

| 元件 | 功能码 | 读写 | 功能 |
|-------|------|----|----------|
| | 1 | 读 | 读线圈 |
| 线圈 | 线圈 5 | | 写单个线圈 |
| | 15 | 写 | 写多个线圈 |
| 输入寄存器 | 4 | 读 | 读输入寄存器 |
| 但共灾方现 | 3 | 读 | 读保持寄存器 |
| 休村前什希 | 16 | 写 | 写多个保持寄存器 |

表 4.7 有效功能码



4.3.1 功能码1

1号功能码用于读取线圈状态。注意,模块只支持0~9号线圈,读报文中指定的线圈必须在这个范围内,否则模块将应答出错报文。1号功能码可以同时读取从地址0~ 9开始的1个或连续多个线圈,例如从地址0开始的4个线圈或者从地址3开始的1个 线圈。报文如下。

主站请求报文:

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子③ |
|--------|------|---------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~311 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x01 | 0x01 |
| 起始地址 | 2 字节 | 0x0000~0x0003 | 0x0000 |
| 线圈数量 | 2 字节 | 1~42 | 0x0004 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x3DC9 |

注 1: MODBUS 协议规定从站可用地址范围 1~247,但 MR 系列模块规定可用地 址范围 1~31。下文所有涉及本产品的从站地址与此相同。

注 2: 根据起始地址不同,线圈数量取值范围不同。起始地址和线圈数量相加不能 大于 4。

注 3: 报文例子,读从0开始的4个线圈。(读模块前4个 DO 通道输出状态。)

从站响应报文:

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子② |
|--------|------|---------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x01 | 0x01 |
| 字节数量 | 1 字节 | N(1) | 0x01 |
| 输入状态 | N字节 | | 0x0F |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x118C |

注1: N=输入数量/8,如果余数不等于0,那么N=N+1。

注 2: 响应报文, 4个线圈都带电(开关量输出 0~3处于导通状态)。

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子 |
|--------|------|---------------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x81 | 0x81 |
| 错误代码 | 1 字节 | 0x01,0x02,0x03,0x04 | 0x01 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x8190 |



4.3.2 功能码 3

3 号功能码用于读取保持寄存器。3 号功能码可以一次读取 1 个或连续的多个保持 寄存器。MR-M0A40-K 可以用 3 号功能码读取 0 开始的 4 个保持寄存器(4 个模拟量输 入)或 30000: 30001 号保持寄存器(超时时间)。

注意: 30000: 30001 号保持寄存器必须同时读取。

报文如下:

主站请求报文:

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子① |
|--------|------|---------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x03 | 0x03 |
| 起始地址 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x0000 |
| 寄存器数量 | 2 字节 | Ν | 0x0001 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x840A |

注1: 报文例子,读保持寄存器0(第1通道模拟量输入)。

从站响应报文:

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子 |
|--------|------|---------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x03 | 0x03 |
| 字节数量 | 1 字节 | N | 0x02 |
| 输入状态 | N字节 | | 0x00FF |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0xF804 |

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子 |
|--------|------|---------------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x83 | 0x83 |
| 错误代码 | 1 字节 | 0x01,0x02,0x03,0x04 | 0x01 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x80F0 |



4.3.3 功能码 4

4 号功能码用于读取输入寄存器。注意, MR-M0A40-K 只支持 0~3 号输入寄存器, 读报文中指定的输入寄存器必须在此范围内, 否则模块将应答出错报文。

4号功能码可以一次读取1个或连续的多个输入寄存器,例如从地址0开始的4个 输入寄存器或者从地址3开始的1个输入寄存器。报文如下。

主站请求报文:

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子① |
|--------|------|---------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x04 | 0x04 |
| 起始地址 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x0000 |
| 寄存器数量 | 2 字节 | Ν | 0x0001 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x31CA |

注1: 报文例子, 读输入寄存器0(第1通道模拟量输入)。

从站响应报文:

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子 |
|--------|------|---------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x04 | 0x04 |
| 字节数量 | 1 字节 | Ν | 0x02 |
| 寄存器值 | N 字节 | | 0x00FF |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0xF970 |

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子 |
|--------|------|---------------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x84 | 0x84 |
| 错误代码 | 1 字节 | 0x01,0x02,0x03,0x04 | 0x01 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x82C0 |



4.3.4 功能码 5

5 号功能码用于改写单个线圈的状态。注意,模块只支持 0~10 号线圈,报文中指 定的线圈必须在此范围内,否则模块将应答出错报文。报文如下。

主站请求报文:

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子 |
|--------|------|------------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x05 | 0x05 |
| 线圈地址 | 2 字节 | 0x0000~0x000F | 0x0000 |
| 线圈状态 | 2 字节 | 0x0000 或 0xFF00① | 0x0000 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0xCDCA |

注 1: 0xFF00 表示把线圈设置为 1 (带电状态), 0x0000 表示把线圈设置为 0 (掉 电状态), 其它值无效。

从站响应报文:

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子 |
|--------|------|---------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x05 | 0x05 |
| 线圈地址 | 2 字节 | 0x0000~0x000F | 0x0000 |
| 线圈状态 | 2 字节 | 0x0000或0xFF00 | 0x0000 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0xCDCA |

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子 |
|--------|------|---------------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x85 | 0x85 |
| 错误代码 | 1 字节 | 0x01,0x02,0x03,0x04 | 0x01 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x8350 |



4.3.5 功能码 15

15 号功能码用于写多个线圈。注意,模块只支持 0~10 号线圈,报文中指定的线圈 必须在此范围内,否则模块将应答出错报文。15 号功能码可以一次修改 1 个或连续的多 个线圈,例如从地址 0 开始的 4 个线圈或者从地址 3 开始的 1 个线圈。报文如下。

主站请求报文:

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子① |
|--------|------|---------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x0F | 0x0F |
| 起始地址 | 2 字节 | 0x0000~0x000F | 0x0000 |
| 线圈数量 | 2 字节 | | 0x0004 |
| 字节数量 | Ν | | 0x01 |
| 线圈状态 | N字节 | | 0x0F |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x7E92 |

注1: 报文例子,把0~3号线圈设置为带电状态(4个通道开关量输出导通)。

从站响应报文:

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子 |
|--------|------|---------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31① | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x0F | 0x0F |
| 起始地址 | 2 字节 | 0x0000~0x000F | 0x0000 |
| 线圈数量 | 2 字节 | | 0x0004 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x5408 |

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子 |
|--------|------|---------------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x8F | 0x8F |
| 错误代码 | 1 字节 | 0x01,0x02,0x03,0x04 | 0x01 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x85F0 |



4.3.6 功能码 16

16 号功能码用于写保持寄存器,可以一次写1个或连续的多个保持寄存器。进行写操作时,请求报文中指定的寄存器必须存在并可写,而且某些要求同时写入的寄存器必须同时写,否则模块不会执行写请求(模块返回错误响应)。例如从地址 30000 开始的2 个保持寄存器(超时时间)。报文如下:

主站请求报文:

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子① |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1字节 | 0x10 | 0x10 |
| 起始地址 | 2 字节 | | 0x7530 |
| 寄存器数量 | 2 字节 | Ν | 0x0002 |
| 字节数 | 1字节 | 2*N | 0x04 |
| 寄存器值 | N*2 字节 | | 0x0000,0x0000 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0xAA29 |

注1:报文例子,写从30000开始的2个保持寄存器30000:30001(超时时间参数)。

从站响应报文:

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子 |
|--------|------|---------------|--------|
| 从站地址 | 1 字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x10 | 0x10 |
| 起始地址 | 2 字节 | | 0x7530 |
| 寄存器数量 | 2 字节 | Ν | 0x0002 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x5BCB |

| 报文域 | 长度 | 取值范围 | 例子 |
|--------|------|---------------------|--------|
| 从站地址 | 1字节 | 1~31 | 0x01 |
| 功能码 | 1 字节 | 0x90 | 0x90 |
| 错误代码 | 1 字节 | 0x01,0x02,0x03,0x04 | 0x01 |
| CRC 校验 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF | 0x8DC0 |



附录1: CHWIO 产品选型表

| A | В | С | D | E | F | G | Н | I | J | K | L | M | N | 0 | Р | Q | R |
|----|-------------|-------|-------|--------------------------------------|------------------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|----|---------|--|
| | | 通讯 | 接口 | D | I通道数 | 汷 | | DO通 | 道数 | | A. | I通道對 | 纹 | AO 通道数 | 外 | 壳 | |
| 序号 | 产品型号 | RS485 | RS232 | 高电平 3.5~ 30VDC 低电平 ≤1VDC | 高电平 8~ 60VDC 低电平 ≤1VDC | 高电平 165~ 265VAC 低电平 ≤ 24VAC | 漏极 输出 | 源极 输出 | 继电器 输出 | 集电极 开路 输出 | 普通型 输入, 0-5V、 0-20mA | 热电阻 输入 | 热电偶 输入 | 普通型 输出, 0-5V、 0-20mA | 裸板 | 有 外売 | 备注 |
| 1 | MR-DI16 | ~ | × | 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | X | ~ | |
| 2 | MR-DI16-4 | ~ | × | × | 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | X | ~ | |
| 3 | MR-DI16-H | ~ | × | × | × | 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | X | ~ | |
| 4 | MR-DO16-D | ~ | × | × | × | × | 16 | × | × | × | × | × | × | × | X | ~ | |
| 5 | MR-DO16-S | ~ | × | × | × | × | × | 16 | × | × | × | × | × | X | X | ~ | |
| 6 | MR-DO16-K | ~ | × | × | × | × | × | × | 16 | × | × | × | × | × | X | ~ | |
| 7 | MR-DO16-KN | ~ | × | × | × | × | × | × | 16 | × | × | × | × | X | Х | ~ | |
| 8 | MR-D0804-K | ~ | × | 8 | × | × | × | × | 4 | × | × | × | × | × | Х | ~ | |
| 9 | MR-D0808-D | ~ | × | 8 | X | X | 8 | × | × | × | × | × | × | × | X | ~/ | |
| 10 | MR-D0808-S | ~ | × | 8 | X | × | × | 8 | × | × | × | × | × | × | X | ~ | |
| 11 | MR-D0808-9S | × | ~ | 8 | × | X | × | 8 | × | × | × | × | × | × | X | ~ | |
| 12 | MR-D1616-BK | ~ | × | 16 | × | × | X | X | × | 16 | × | × | X | × | ~ | × | DI、DO均可对外提供+24V电源输出 |
| 13 | MR-AI08 | ~ | × | × | × | X | × | × | × | × | 8 | × | × | × | X | ~ | |
| 14 | MR-AI08-9R | × | ~ | X | × | X | × | × | × | × | 8 | × | × | × | X | ~ | |
| 15 | MR-AI08-R | ~ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | ~ | 支持Cu50、Cu100、Pt100、Pt1000 分度的热电阻信号或电阻信号 |
| 16 | MR-AI08-C | ~ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | X | ~ | |
| 17 | MR-A008 | ~ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | X | ~ | |
| 18 | MR-M6280-S | ~ | × | 6 | × | × | × | 2 | × | × | 8 | × | × | × | X | ~ | |
| 19 | MR-M6280-9S | × | ~ | 6 | × | × | × | 2 | × | × | 8 | × | × | × | X | ~ | |
| 20 | MR-M8440-D | ~ | × | 8 | × | × | 4 | × | × | × | 4 | × | × | × | X | ~ | |
| 21 | MR-M8440-S | ~ | × | 8 | × | × | × | 4 | × | × | 4 | × | × | × | X | ~ | |
| 22 | MR-M8820-KR | ~ | × | 8 | × | × | × | × | 8 | × | × | 2 | × | × | X | ~ | 支持Pt100 热电阻 |
| 23 | MR-MG440-D | ~ | × | 16 | × | × | 4 | X | × | × | 4 | × | X | × | X | ~ | |
| 24 | MR-MG440-S | ~ | X | 16 | × | × | X | 4 | X | X | 4 | X | X | × | × | ~ | |
| 25 | MR-MG440-9S | X | ~ | 16 | × | × | X | 4 | X | X | 4 | X | X | × | × | ~ | |

深圳昶为科技有限公司

网址: <u>www.chwio.com</u>

联系电话: 0755-61110897

传真: 0755-61110897



| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|----------------|----|----|----|
| 1 | 主设备 MR-M0A40-K | 1 | 台 | |
| 2 | 产品简易说明书 | 1 | 张 | |
| 3 | 合格证 (含保修卡) | 1 | 张 | |



附录 3: 产品保修卡

尊敬的用户:

感谢您购买和使用深圳昶为科技有限公司的产品!

用户自购买产品之日起,我公司提供带外壳产品三年、裸板产品一年的以下保修服务:

- 正常使用的情况下(由公司授权技术人员判定),对因原材料或生产过程中存在的质量问题引起故障的产品进行免费维修或换新。
- 2、保修期内,非经我公司授权而自行拆装、改装、修理,因安装或使用不当、输入电 压不正确、意外事件等人为因素或自然灾害引起故障的产品不属于换新、保修范围。
- 3、在接受保修服务前,客户须出示保修卡或购买发票证明产品购买日期。无法确认日期的,我公司有权不提供换新、保修服务。
- 4、经我公司换新或维修后的产品有 30 天保修期。
- 5、所有换新、保修或维修的产品,用户承担运费和运送时的风险。
- 6、超过保修期或不符合保修条件的产品,我公司将收取一定的材料成本和维修费用。
- 7、和本保修条款发生冲突的其他口头承诺、解释等,参照本保修条款执行。
- 8、我公司在产品制造、销售及使用上所担负的责任,均不应超过产品的原始成本。本 公司不承担任何连带责任。



用户资料:

| 用户名称: | | | | | |
|-------|---------|--|--|--|--|
| 地址: | 联系电话: | | | | |
| 邮编: | E-mail: | | | | |
| 产品名称: | 产品型号: | | | | |
| 购买日期: | 发票号: | | | | |

经销商资料:

| 经销商名称: | |
|--------|---------|
| 地址: | 联系电话: |
| 邮编: | E-mail: |