

防爆不锈钢铠装接头

使用方法

- 1、蓝江铠装防爆填料函和铁片状的屏蔽层铠装电缆，首先先将铁片状的铠装层铠装防爆填料函，首先把要破紧头夹紧圈打卡环穿在铠装电缆上，然后把要固定的部分外层的橡胶皮用剪刀剪掉（因为没有专业工具所以用剪刀弄的，有专业工具的话会比较好）
橡胶皮，（注意：剪外部的橡胶时必须剪齐否则在装产品时线会扭歪）剪掉外皮
- 2、接着小心的把铁片状的铠装层慢慢剥开，把每片铠装曾用剪剪掉过长的铠装层（铠装层留下的长度最好可以和接头的小卡环长度一致）在用剪刀在铠装层中间剪开，剪好后2个铠装铁片变成4片（也可以剪成6片或者8片，一般4片就可以了）
- 3、接下来把小卡环穿到剥开屏蔽层的电缆上，把剪好后的铠装层裹在小卡环上，然后一次把事先套好的大卡环套在小卡环上
- 4、最好把装好卡环后的基本躯体然和橡胶芯套在一起然后再装上迫紧头，这样铠装防爆填料函和铠装电缆就连接好了最后只要接头螺纹部分和设备了解就可以了

注意事项

铠装接头，在用时注意使用的环境和想要起到的作用（如果想要屏蔽干扰可以用有电磁屏蔽效果的铠装接头，如果只是单单的起到连接作用可以使用普通的铠装接头）

一般厂家生产的铠装接头都是具有屏蔽干扰效果的（网状的铠装电缆使用方法和片状铠装使用方法一样）

公制铠装防爆填料函					
螺牙规格	蓝江产品编码	电缆范围	螺纹长度	钢带厚度	
公制		(mm)	L(mm)	min	max
M20	EXd14-M20g	6.1~14.0	12	0.1	0.4
	EXd17-M20g	9.5~17	12	0.1	0.4
M25	EXd16-M25g	9.5~15.9	12	0.1	0.4
	EXd29-M25g	18.7~29	16	0.1	0.7
M32	EXd25-M32g	18.7~25	16	0.1	0.7
	EXd35-M32g	22.9~35	16	0.1	0.7
M40	EXd30-M40g	22.9~30	16	0.1	0.7

	EXd42-M40g	26~42	16	0.1	0.8
M50	EXd35-M50g	26~35	17	0.2	0.8
	EXd48-M50g	35.5~48	17	0.2	0.63
M63	EXd45-M63g	35.5~45	17	0.2	0.63
	EXd45-M63g	45.6~62	17	0.2	0.63
M75	EXd55-M75g	45.6~55	19	0.3	0.63
	EXd74-M75g	57~74	19	0.3	0.81
M100	EXd72-M100g	57~72.1	19	0.3	0.81
	EXd79-M100g	60.4~79	19	0.3	0.81
	EXd93-M100g	76~93	19	0.3	0.94