

# 红外感应语音报警器

## WT-HT-A

### 语 音 报 警 器



感应头，在开机后初始化时间 1.5-2.5 分钟，然后进入工作状态。每播报一次语音后，再有信号再开始播报，没有就进入休眠状态。感应广角是 120 度，在这个范围，如果有人进入，就会有感应信号发出。透镜不要被阳光直射或高温照射，否则影响感应信号。

语音内容，客户用文字资料或语音资料发给我们前期我们直接做进提示器，以后客户可以用专业下载器更改语音。

#### 主要应用场合

- 1、进入发电厂、变电站室外高压区、高压室语音提示；
- 2、电力变压器构架、杆塔、不得靠近或禁止攀爬语音告警 3、提防误入电力高压试验区、作业区语音提示；
- 4、工作区、商业区、营业厅文明礼貌迎宾、送客双向语音播放器；

# 红外感应语音报警器

- 5、展览馆、纪念馆、少年宫参观引导语音提示； 6、银行 ATM 柜员机防骗、防盗抢语音提示；  
7、进入油田、油库、加油站消防安全语音提示； 8、军事管制区、公共安全警戒区语音提示；  
9、公共场所、医院、残疾人引导语音提示；

## 主要技术指标

- 1、额定工作电压： 80-260V AC
- 2、额定输入功率： ≤15W （外设音量调节键）
- 3、语音时间： 400 秒（客户可以更改语音）
- 4、输出音频功率： 10W（特殊功率可订制）
- 5、适用温度：-20—+65 度（温度越高感应距离越近）
- 6、感应距离 5 米，120 度广角
- 7、工作环境湿度： 40%~95%
- 8、尺寸： 155#120#45MM



## 安装及接线

- 1、该产品采用冷轧钢板外壳，表面金属烤漆处理，在室外使用。
- 2、将语音器固定在墙面或其它物体上，探测角度、方向可调节。
- 3、避免安装在：冷气出风口，排气扇口，电热炉附件。
- 4、接线说明：棕色接火线 L，蓝色接零线 N，保护地线为黄绿线 E。

本产品保修一年，终身售后有偿服务；

本产品特殊环境、长时间工作及高温工作的场所寿命为 3 年。